



Collier de selle

Ø : 34,9 / 35mm

www.hxrcomponents.com

ATTENTION :

LIRE IMPÉRATIVEMENT AVANT D'INSTALLER VOTRE PRODUIT !

Le VTT est un sport dangereux. Il est important de lire entièrement la notice avant l'installation du produit. Le fait d'ignorer les conseils de montage peut entraîner des blessures graves voire mortelles.

GARANTIE HxR Components

Tous les produits HxR Components sont garantis 2 ans à partir de la date d'achat contre les vices de fabrication. Une facture d'achat sera demandée pour toute demande de retour. Tout produit défectueux peut être retourné à son lieu d'achat ou à HxR Components sur demande par mail. La garantie ne couvre pas les conséquences d'une usure normale du produit, du non-respect de la notice d'utilisation ou des instructions de montage, d'une utilisation non conforme du produit, d'une chute, d'une modification quelconque du produit. Cette garantie n'affecte pas vos droits légaux

SPECIFICATION du produit

- Diamètre : Ø34,9 / 35mm

CONTENU de la boîte

- 1 collier de selle
- 1 vis
- 1 insert

OUTILS nécessaires

- Clé Allen ou embout 4mm
- Clé dynamométrique

VERIFICATIONS avant de commencer

Vérifiez que la taille du collier de selle soit bien adaptée à votre cadre. Attention à bien mesurer le diamètre du tube de selle de votre cadre et non la tige de selle.

La taille du tube de cadre doit se situer à + ou - 0.5mm par rapport à la taille de notre collier de selle.

En cas de doute, vous pouvez vous référer à la dimension du collier de serrage indiquée sur le site web du fabricant de votre vélo.

Prêt(e) à commencer ?

INSTALLATION - suivez le guide

1 - Desserrez la vis du collier de selle. Si vous remplacez un collier de selle et que vous utilisez une tige de selle télescopique à passage interne, retirez entièrement la vis ainsi que l'insert afin de pouvoir faire glisser la gaine de commande. Puis remettez l'insert et la vis.



2 - Placez le collier en vous assurant que la lèvre repose sur le haut du tube de selle du cadre. Le cas échéant, alignez la (ou l'une des) fente(s) du cadre avec la fente du collier

3 - Réglez la tige de selle à la hauteur souhaitée.

4 - A l'aide d'une clé Allen de 4mm ou dynamométrique, serrez la vis au couple de serrage recommandé (6N.m)

5 - Si vous utilisez une tige de selle télescopique, assurez vous qu'elle monte et descend librement. Si ce n'est pas le cas, ajustez le couple de serrage.

ENTRETIEN - les conseils pour durer

- Vérifiez régulièrement le bon serrage de la visserie. Attention à ne pas serrez au-delà du couple recommandé !
- Il est conseillé de graisser de temps en temps l'ensemble des vis de fixation.
- Effectuez régulièrement une inspection visuelle de l'ensemble des éléments en recherchant toutes traces suspectes d'endommagement ou de fissures (particulièrement après une grosse chute).

A vous de rider !

